


Kurzbedienungsanleitung

1. Bedienebene

Drehen:
Temperaturänderung
durch drehen im
aktuellen Modus
(Auto, Tag oder Nacht)



Anzeige:


- Heizprogramm
- Ist-Temperatur
- Uhrzeit
- Wochentag
- Betriebsstatus

Drücken:

Wahl der
dauerhaften
Betriebsart

2. Bedienebene

Drehen:
Wahl zwischen
Heizbetrieb oder
Frostschutzbetrieb
(Werkseinstellung 5°C)



Drücken:

Eingabe der
•Startzeit Heizen
(Werkseinstellung 6.00 Uhr)
•Temperaturwahl Tag
(Werkseinstellung 21°C)

Drücken:

Eingabe der
•Startzeit Sparen
(Werkseinstellung 22.00 Uhr)
•Temperaturwahl Nacht
(Werkseinstellung 15°C)

Zurück-Taste