



## Kurzbedienungsanleitung

### 1. Gerät ein-/ausschalten



Zum Einschalten des Gerätes den Hauptschalter drücken. Das blaue Auge leuchtet.


### 2. Heizung einschalten



Den Temperaturregler nach rechts drehen um die maximale Vorlauf-temperatur an die Heizungsanlage anzupassen.

- Fußbodenheizung  
z. B. Stellung „3“ (ca. 50°C)
- Niedertemperaturheizung  
z. B. Stellung „6“ (ca. 75°C)
- Heizung für Vorlauftemperaturen bis 88°C z. B. Stellung „max“


### 3. Tastensperre



Um ein versehentliches Verstellen zu vermeiden nutzen Sie bitte die Tastensperre.

Halten Sie die Schlüsseltaste für 5 sek. gedrückt. Zum Deaktivieren gehen Sie genauso vor.


### 4. Warmwassertemperatur einstellen



#### **WARNUNG: Verbrühungsgefahr!**

Warmwasser-Temperaturregler auf maximal 60°C drehen.

### 5. Frostschutz einstellen



Drehen Sie den Regler auf „1“, somit ist der Frostschutz eingestellt.